



TICKOPUR R 27

Flasche 1 Liter



Artikelnr.: 83911

Hersteller: BANDELIN electronic GmbH

Gewicht: 1.9 kg

Höhe: 241 mm

Breite: 93 mm

Länge: 93 mm

€ 35,36

Zzgl. MwSt.

Flasche 1 Liter

Spezial-Reiniger

Konzentrat – Basis Phosphorsäure

Zur Entkalkung und Entrostung von Maschinenteilen, Armaturen, Wasserzählern, Werkstücken, Ketten, Glas und Keramikteilen in Industrie, Handwerk und Laboratorien. *TICKOPUR R 27* ist speziell für die Reinigung in SONOREX-Ultraschallgeräten, aber auch zur Tauch und Wischreinigung einzusetzen.

Bei sachgemäßer Anwendung wird eine schnelle und materialschonende Reinigung gewährleistet.

TICKOPUR R 27 entfernt:

starke mineralische Ablagerungen wie Kalk, Silikate, Phosphate, Zemente usw., sowie Rost, Anlauffarben, Metalloxide, Fett- und Ölfilme

von

Stahl, Edelstahl, Edelmetallen Glas, Keramik, Kunststoff und Gummi

Eigenschaften

- Flüssig
- Hochkonzentriert
- Für die Ultraschallanwendung
- pH 1,9 bei 1 %
- Emulgierend
- Biologisch abbaubar

Anwendungskonzentration

Anwendung mit Ultraschall

Dosierung: 5 %

Beschallungszeit: 2 – 10 Minuten

Temperatur: 20 – 60 °C

Anwendung ohne Ultraschall

Dosierung: 10 – 20 %

Einwirkzeit: bis zu 12 Stunden

Temperatur: 20 – 60 °C

Anwendungshinweise

Auf vollständige Benetzung der Reinigungsobjekte ist zu achten. Hohlkörper so einlegen, dass die Luft aus den Hohlräumen vollständig entweicht. Konzentration und Einwirkzeit je nach Art und Hartnäckigkeit der Verschmutzung. Durch Temperaturerhöhung auf max. 60 °C wird der Reinigungsprozess beschleunigt. Das Reinigungsgut nach der Reinigung gründlich mit Wasser, zur Rückstandsfreiheit mit VE-Wasser spülen.

Materialverträglichkeit

TICKOPUR R 27 ist für viele Werkstoffe geeignet. Vorsicht bei Zinn, Zink, Leichtmetallen und ungeschütztem Stahl. Vorversuche zur Beständigkeit empfindlicher Materialien sind empfehlenswert.

Gefahrenhinweise

H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

Sicherheitshinweise

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.